

DE

Unsere Sandwich-Box besteht aus hochwertigem Edelstahl (304/18- 8), mit festsitzender Silikon-Dichtung, Silikonschlaufe und einem Bambus-Deckel der von Natur aus anitbakteriell ist. Bambus ist ein sehr dichtes Holz, d.h. es hat eine niedrige Feuchtigkeit im Vergleich zu anderen Holzarten. Wenn es richtig gepflegt wird, besteht dadurch eine geringere Wahrscheinlichkeit, daß es sich verzieht.

Nutzungs- und Pflegehinweise

- Die Sandwich-Box ist nicht auslaufsicher! Sie ist für trockene Lebensmittel gedacht.
- Um sicherzustellen, daß der Deckel in Position bleibt, benutzen Sie bitte immer die Silikonschlaufe.
- Die Sandwich-Box ist weder mikrowellen- oder ofengeeignet noch spülmaschinenfest.
- Reinigen Sie Ihr Bambusbrett mit heißem Seifenwasser oder einer Verdünnung von Bleichmittel und Wasser (1 Esslöffel Bleichmittel

pro 4,5L Wasser). Lassen Sie das Brett nicht über längere Zeit im Wasser liegen und trocknen Sie es immer mit einem Geschirrtuch oder etwas Küchenrolle ab.

- Um das Bambusbrett in guter Kondition zu halten, empfehlen wir ein lebensmittelechtes Mineralöl zu verwenden. Tragen Sie bei regelmässigem Gebrauch des Brettes das Öl monatlich mit einem Baumwolltuch auf. Wischen Sie überschüssiges Öl immer ab. Dadurch ist gewährleistet, daß es nicht austrocknet und reisst/bricht.
- Verwenden Sie für den Edelstahlteil keine Bleich- bzw. Reinigungsmittel die Chlor enthalten. Bei Verwendung von Scheuermitteln oder -pads kann die Oberfläche den Glanz verlieren.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur zukünftigen Verwendung auf

Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour référence ultérieure
and retain for future reference
Please read these instructions carefully



SANDWICH BOX
STAINLESS STEEL

L O N D O N

black+blum

Materials

304/18-8 Stainless steel,
Natural bamboo and silicone

304/18-8 Acier inoxydable,
Bambou Naturel et silicone

304/18-8 Edelstahl,
natürlicher Bambus und Silikon

EN

Our Sandwich Box is made from a high quality stainless steel (304/18-8), a silicone seal & strap, and a naturally antibacterial bamboo lid. Bamboo is a very dense wood, which means that it holds less moisture compared with other wooden boards and this makes it less prone to warping (if cared for correctly).

Use & Care

- The Sandwich Box is not leak proof and has been designed to carry dry food only.
- Always use the strap on the Sandwich Box to ensure the lid stays on.
- The Sandwich Box is not microwave, dishwasher or oven safe.
- Clean your bamboo board with hot soapy water or a dilution of bleach and water (1 tablespoon of bleach per gallon / 4.5L of water). Do not leave the board soaking in water and make sure to dry it with a tea towel or kitchen roll after cleaning.
- To keep the bamboo board in a good condition, we recommend using a food safe mineral oil and applying with a cotton cloth once a month (if you are using the board regularly). Make sure you wipe off any excess oil. This will ensure that it does not dry out and crack.
- Do not use bleach, cleaner containing chlorine, abrasive cleaners or scrubbers on the stainless steel as they may dull the finish.

FR

Notre Sandwich Box comprend une boîte en acier inoxydable de haute qualité (304 / 18-8), un joint et sangle en silicone et un couvercle en bambou, naturellement antibactérien. Le bambou est un bois très dense qui retient moins d'humidité que les autres planches en bois. Cette propriété le rend également moins vulnérable à la déformation (si bien entretenu).

Utilisation et Entretien

- La Sandwich Box n'est pas étanche et a été conçue pour transporter uniquement des aliments secs.
- Toujours utiliser la sangle avec la Sandwich Box pour s'assurer que le couvercle reste fermé.
- La boîte à sandwich ne passe pas au four, lave-vaisselle ou four à micro-ondes.
- Nettoyez votre planche en bambou avec de l'eau chaude savonneuse ou une dilution d'eau de Javel et d'eau (1 cuillère à soupe d'eau de Javel pour 1 gallon / 4,5L d'eau). Ne laissez pas la planche tremper dans l'eau et assurez-vous de la sécher avec un torchon ou une serviette en papier après le nettoyage.
- Pour garder la planche en bambou en bon état, nous vous recommandons d'utiliser une huile minérale propre à la consommation et de l'appliquer avec un chiffon en coton une fois par mois (si vous utilisez régulièrement la planche). Assurez-vous d'essuyer l'excès d'huile. Cela permettra que la planche ne sèche pas et craque.
- Ne pas utiliser d'eau de Javel, nettoyeurs contenant du chlore, nettoyeurs abrasifs ou tampons à récurer sur la boîte en acier car ils peuvent dégrader la finition.

www.black-blum.com

Black and Blum Ltd. • London SE1 9PH