MODE D'EMPLOI
OPERATION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
取扱説明書
操作指南
사용 설명서
מדריך הפעלה
دليل الاستخدام

ENGLISH

1) Hands-free microphone
2) Long press 2 sec, ON/OFF; volume switch knob (volume +,-)
3) Hands-free answer/Bluetooth pairing; Play/Pause; TWS button (True Wireless Stereo)
4) LED Bluetooth status indicator light
5) Hanging hole
6) LED charging status indicator light
7) Micro USB charging

How to charge?
Connect USB charge wire with a computer or with USB charger and connect the micro USB ⑦ plug to the speaker.
When charging it, the LED status indicator ④ is red all the time. The time for charging is about 3 to 5 hours. When the battery is fully charged, the red indicator lamp will go out.
Note: To avoid affecting the battery life, not recommend listening to music while charging.

ON/OFF
After long press ② about 2 sec, and once prompt sound, the LED Bluetooth status indicator light ④ will flash red-white light alternately. When the speaker is ON, after long press ② about 2 sec, and once prompt sound will be turn off.

Bluetooth Mode:
Bluetooth pairing
Long press the power ON/OFF switch ② once and the prompt sound, the speaker will turn on. The LED status indicator light ④ converted into red-white light flash alternately, then you can be paired with speaker, pairing name" LEXON CYLINDRE," When hear the prompt sound once and the LED status indicator light will display the white light all the time, meaning the speaker is paired.
Bluetooth auto connect
As long as the speaker is paired, once again open it about 3-5 sec, will auto connect to it.
Playing
Any device with Bluetooth function can be used to play music. When the speaker is paired, it can play music in 10m.
The volume can switch knob ② turns clockwise, meaning the volume up; turns counterclockwise, meaning the volume down. Press ③ to play/pause the music.
Answer the call (Hands-free)
When using Bluetooth, you can use the speaker ③ button to answer or hand up the phone. Hang up the phone after one second, the audio will automatically continue playing.

Bluetooth forced pairing
The Bluetooth is paired, long press ③ about 3 sec, and once DUDU prompt sound, the speaker will start connection. When the LED Bluetooth status indicator light ④ will flash red-white light alternately, the speaker is in Bluetooth pairing mode.

A speaker device TWS searching mode

Turn ON and press consecutively twice, setting the speaker into searching mode.

B speaker device TWS searched mode

Turn ON and press consecutively twice, setting the speaker into searched mode.

Speaker A and B TWS mode
(Note: Operating this instruction needs two same model speaker)
When A is in searching mode and B is in searched mode, A needs to near by B about 5-10 sec., A and B will ring prompt sound once and the LED Bluetooth status indicator light ④ will flash the white indicator light slowly, meaning TWS is paired, After TWS is paired, one of the speaker can control another ones volume+- or ON/OFF.
Note: When TWS is paired, if the previous paired speaker A/B cannot connect, please remove the paired Bluetooth device, re-search and re-pair the speaker again.

Speaker A and B logoff TWS mode
When A and B both ring press ③ about 10 sec., they will auto logoff TWS mode (it will have twice DUDU prompt sound)
Remark
Due to an old Bluetooth edition or other problems, the application side will pop out the request for a password for pairing. Please enter the four-digit pre-set password "0000" to complete the pairing.

Technical Specifications
Bluetooth version: 4.2+EDR
Bluetooth frequency: 2402~2480MHz
Voltage of lithium battery: 3.7V
Charging voltage: 5V
Output: ≤2W
Lithium battery Capacity: 2000mAh
Speaker Driver: Ø66mm, 5W
Product Size: Ø110*170mm

FRANCAIS

1) Micro mains-libres
2) Rester appuyé 2 sec sur ON/OFF ; Molette volume (volume +,-)
3) Décrochage mains-libres / Appairage Bluetooth ; Lecture / Pause ; Bouton TWS (Stéréo sans fil)
4) Voyant LED de statut Bluetooth
5) Trou de suspension
6) Voyant LED de statut de chargement
7) Chargement micro-USB

Comment charger ?
Connectez le câble USB entre un ordinateur ou chargeur USB et la prise micro-USB ⑦ de l'enceinte.
Pendant la charge, l'indicateur ④ restera rouge. Le temps de charge se situe entre 3 et 5 heures. Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant rouge s'éteindra.
NB : Pour ne pas altérer la durée de vie de la batterie, nous conseillons de ne pas changer en écoutant de la musique.

Allumer / Éteindre
Appuyez pendant env 2" environ 2 sec., un son se fera entendre et l'indicateur LED de statut Bluetooth ④ clignotera en rouge. Enceinte allumée, rester appuyé sur ② pendant environ 2 sec. pour l'éteindre.

Mode Bluetooth :
Appairage Bluetooth
Rester appuyé sur le bouton ON/OFF ② une fois et après le son émis, l'enceinte s'allumera. Le voyant LED de statut ④ clignotera en alternant entre le blanc et le rouge, et l'appairage est ensuite possible : nom d'appairage « LEXON CYLINDRE », Une fois le son émis une fois et le voyant LED de statut allumé en blanc, l'enceinte sera bien appairée.
Connexion automatique au Bluetooth
Tant que l'enceinte est appairée, appuyer encore 3-5 sec. pour une connexion automatique.
Lecture
Tout appareil avec une fonction Bluetooth peut être utilisé pour lire de la musique. Une fois l'enceinte appairée, sa portée est de 10 m.
La molette pour le volume ② se tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter et dans le sens inverse pour baisser; Appuyer sur ③ pour lire ou mettre en pause la musique.
Réponds au téléphone (mains-libres)
En Bluetooth, vous pouvez utiliser le bouton ③ de l'enceinte pour répondre au téléphone ou raccrocher. Une fois raccroché, la musique reprendra automatiquement après 1 seconde.

Appairage forcé Bluetooth
Avec le Bluetooth appairé, rester appuyé sur ③ pendant environ 3 sec, et une fois le son DUDU émis, l'enceinte sera déconnectée. Quand le voyant LED de statut Bluetooth ④ clignote en en alternant entre rouge et blanc, l'enceinte est en mode appairage Bluetooth.

A mode recherche TWS de l'enceinte

Allumez et appuyez deux fois de suite, en réglant l'enceinte en mode de recherche.

B mode TWS recherché de l'enceinte

Allumez et appuyez deux fois de suite, en réglant l'enceinte en mode de recherche.

Mode TWS sur enceinte A et B
(NB : cette fonctionnalité nécessite deux enceintes du même modèle)
Quand A est en mode recherche et B en mode recherché, A doit être à côté de B pendant 5-10 sec, A et B sonneront une fois et le voyant LED de statut Bluetooth ④ clignotera lentement en blanc, signifiant que le TWS a été appairé. Une fois le TWS appairé, une des enceintes peut contrôler le volume +/- ou le ON/OFF de l'autre.
NB : Quand le TWS est appairé, si l'enceinte récemment appairée A/B ne se connecte pas, merci de retirer l'appairage de l'appareil Bluetooth, relancer la recherche et appairer l'enceinte de nouveau.

Mode sortie TWS sur enceinte A et B
Rester appuyé sur A et B ③ environ 10 sec. Les deux se déconnecteront automatiquement du mode TWS (un DUDU émis deux fois).
Remarque
Dans le cas d'une ancienne version Bluetooth ou d'autres problèmes, l'application demandera un mot de passe pour l'appairage. Merci d'entrer le mot de passe pré-enregistré à quatre chiffres « 0000 » pour compléter l'appairage.

Spécifications techniques
Version Bluetooth : 4.2+EDR
Fréquence Bluetooth : 2402~2480MHz
Tension de la batterie lithium : 3,7V
Tension au chargement : 5V
Rendement : ≤ 2W
Capacité batterie lithium : 2 000 mAh
Haut-parleur enceinte : Ø66 mm, 5W
Dimensions produit : Ø110*170 mm

DEUTSCH

1) Freisprechmikrofon
2) 2 Sek. lang auf ON/OFF drücken, Lautstärkeregler (Volume +,-)
3) Freisprechfunktion/Bluetooth-Pairing; Play/Pause; TWS-Taste (True Wireless Stereo)
4) LED-Bluetooth-Status Leuchtanzeige
5) Aufhängeloch
6) LED-Ladestatus-Leuchtanzeige
7) Micro-USB-Lader

Wie aufladen?
Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem Computer oder mit einem USB-Ladegerät und verbinden Sie den Micro-USB-Stecker ⑦ mit dem Lautsprecher.
Beim Aufladen ist der LED-Statusanzeiger ④ die ganze Zeit über rot. Die Ladezeit dauert circa 3 bis 5 Stunden.
Wenn die Batterie komplett aufgeladen ist, geht die rote Anzeigeleuchte aus.
Hinweis: Um die Lebensdauer der Batterie nicht zu beeinträchtigen, wird empfohlen, während des Ladevorgangs keine Musik zu hören.

ON/OFF
Halten Sie die Taste ② rund 2 Sek. lang gedrückt, ein Ton ist zu hören und die LED-Bluetooth-Status-Anzeigeleuchte ④ blinkt rot.
Wenn der Lautsprecher angeschaltet ist, halten Sie die Taste ② rund 2 Sek. lang gedrückt, ein Ton ist zu hören und das Gerät schaltet sich aus.

Bluetooth-Modus
Bluetooth-Pairing
Drücken Sie einmal lange auf die ON/OFF-Taste ②, ein Ton ist zu hören, der Lautsprecher ist angeschaltet.
Die LED-Status-Anzeigeleuchte wechselt auf ein rot-weiß blinkendes Licht, jetzt können Sie das Pairing mit dem Lautsprecher vornehmen, Pairing-Name "LEXON CYLINDRE";
Wenn der Ton einmal zu hören ist und die LED-Status-Anzeigeleuchte kontinuierlich weiß leuchtet, bedeutet dies, dass der Lautsprecher nun gepairt ist.
Bluetooth automatischer Verbindungsaufbau
Sobald der Lautsprecher gepairt ist, baut er automatisch die Verbindung auf, nachdem Sie ihn 3-5 Sek. lang angeschaltet ist.
Musik spielen
Jedes Gerät mit Bluetooth-Funktion kann zum Musik spielen benutzt werden.
Wenn der Lautsprecher gepairt ist, können Sie in 10 Min. Musik spielen.
Der Lautstärkeregler ② wird im Uhrzeigersinn gedreht, um die Lautstärke zu steigern, gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.
Drücken Sie auf ③, um die Musik zu spielen/anzuhalten.
Einen Anruf entgegennehmen (freihändig)
Sie können mit der Bluetooth-Funktion den Lautsprecher ③ benutzen, um einen Anruf entgegenzunehmen oder zu beenden.
Nach Beendigung des Gespräches beginnt das Gerät wieder automatisch, die Musik zu spielen.

Bluetooth forciertes Pairing
Bluetooth ist gepairt, drücken Sie rund 3. Sek. lang auf die Taste ③ und wenn ein Ton zu hören ist, ist der Lautsprecher abgeschaltet.
Wenn die LED-Bluetooth-Anzeigeleuchte ④ abwechselnd rot-weiß blinkt, befindet sich der Lautsprecher im Bluetooth-Pairing-Modus.

A Ein Lautsprecher-Gerät TWS-Suchmodus

Schalten Sie AN und drücken Sie zweimal hintereinander auf die Taste, und den Lautsprecher in den Suchmodus zu bringen.

B Lautsprecher-Gerät TWS-gesuchten Modus

Schalten Sie AN und drücken Sie zweimal hintereinander auf die Taste, und den Lautsprecher in den gesuchten Modus zu bringen.

Lautsprecher A und B TWS- Modus
(Gerät A und B müssen das gleiche Modell sein)
Wenn sich A im Suchmodus befindet und B im gesuchten Modus, muss A 5-10 Sek. in der Nähe von B sein, A und B geben ein Ton ab und die LED-Bluetooth-Status-Anzeigeleuchte blinkt langsam in weiß. Dies bedeutet dass TWS gepairt ist.
Nach dem TWS wurde, TWS kann einer der Lautsprecher die Lautstärke und das An- und Abschalten des anderen steuern.
Wenn TWS gepairt ist und der vorherige gepairte Lautsprecher A/B nicht verbunden werden kann, entfernen Sie das gepairte Bluetooth-Gerät, suchen Sie erneut und reparen Sie den Lautsprecher erneut.

Lautsprecher A und B Abmeldung TWS- Modus
Wenn man 10 Sek. lang auf die Tasten von A und B drückt ③ , verlassen sie den TWS-Modus (zwei Töne sind zu hören)
Bemerkung
Bei einer älteren Bluetooth-Version kann gegebenenfalls ein Passwort zum Pairen verlangt werden. Geben Sie in diesen Fall das voreingestellte Passwort "0000" ein, um das Pairing abzuschließen.

Technische Spezifikationen
Bluetooth-Version: 4.2+EDR
Bluetooth-Frequenz: 2402~2480MHz
Spannung der Lithium-Batterie: 3,7V
Ladespannung: 5V
Leistung: ≤2W
Kapazität Lithiumbatterie: 2000mAh
Lautsprechertreiber: Ø66 mm, 5W
Produktgröße: Ø110*170 mm

NEDERLANDS

1) Handsfree microfoon
2) Druk gedurende 2 seconden op ON/OFF; volumeschakelaar (volume +,-)
3) Handsfreefunctie/Bluetoothkoppeling; Afspelen/Pauzeren; TWS-knop(True Wireless Stereo)
4) LED-indicatielampje (Bluetooth)
5) Ophangoog
6) LED-indicatielampje (opladen)
7) Opladen via Micro-USB

Opladen
Verbind de USB-oplaadkabel met een computer of USB-lader en de micro-USB-aansluiting van de luidspreker ⑦.
Tijdens het opladen is het ledlampje ④ rood. Opladen duurt 3 tot 5 uur. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, stopt het lampje met branden.
Opmerking: om de levensduur van de batterij niet nadelig te beïnvloeden, raden we aan om niet naar muziek te luisteren tijdens het opladen.

AAN/UIT
Wanneer u gedurende 2 seconden op ② drukt, hoort u een toon en gaat het LED-indicatielampje ④ rood oplichten. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld en er gedurende 2 seconden op ② wordt gedrukt, wordt deze uitgeschakeld.

Bluetooth :
Koppelen via Bluetooth
Druk lang op ON/OFF ② om de luidspreker in te schakelen.
Wanneer het ledlampje ④ afwisselend rood-wit knippert, kan de luidspreker met een Bluetooth-apparaat worden gekoppeld. Zoek naar "LEXON CYLINDRE". Bij het weerklinken van een toon en wanneer het indicatielampje wit oplicht, is de koppeling tot stand gekomen.

Automatisch koppelen
Wanneer de luidspreker is gekoppeld moet u nog 3-5 seconden drukken om een automatische verbinding in te stellen.
Afspelen
Elk toestel met Bluetoothfunctie kan worden gebruikt om muziek af te spelen binnen een bereik van 10m.
De volumeknop ② kunt u rechtsom draaien (wijzerzin) om het volume te verhogen, tegen (tegenwijzerzin) om het volume te verlagen. Druk op ③ om muziek af te spelen/te pauzeren.
Gesprekken beantwoorden (handsfree)
In Bluetoothmodus kunt u de luidspreker via knop ③ gebruiken om een oproep te beantwoorden. Wanneer u de oproep heeft beëindigd, gaat de muziek opnieuw automatisch spelen.

Bluetooth manuel verbinden
In Bluetoothmodus: druk gedurende 3 seconden op ③, Er weerklinkt een toon, die aangeeft dat de luidspreker niet meer is verbonden. Wanneer het indicatielampje ④ afwisselend rood-wit knippert, is de luidspreker in koppelmodus.

A Luidspreker TWS-zoekmodus

Schakel het toestel in en druk tweemaal aan de voorknoppa te activeren.

B TWS-vindmodus

Schakel het toestel in en druk tweemaal aan de vindmoda te activeren.

Luidspreker A en B TWS-modus
(Opmerking: Hiervoor zijn twee identieke luidsprekers nodig)
Wanneer A in zoekmodus is en B in vindmodus, moeten A en B ongeveer 5 tot 10 seconden van boort zijn. A en B geven een korte ringtoon en de ledindicator ④ gaat wit oplichten, de TWS-koppeling heeft plaatsgevonden. Een van de twee luidsprekers kan nu de andere beheren: volume+/- of ON/OFF.
Opmerking: indien de voordien gekoppelde luidsprekers A/B geen verbinding kunnen maken, gelieve het gekoppelde Bluetoothapparaat verwijderen, en opnieuw verbinding te maken.

Luidspreker A en B verlaten van TWS-modus
Wanneer u gedurende 10 seconden op zowel A als B drukt, verlaat u de TWS-modus (en hoort u een toon op beide apparaten).
Opmerking
Omwille van een oude Bluetoothversie kan het zijn dat gevraagd wordt voor een paswoord om de verbinding tot stand te brengen. Geef de code "0000" op om verbinding te maken.

Technische specificaties
Bluetoothversie: 4.2+EDR
Bluetoothfrequentie: 2402~2480MHz
Voltage lithiumbatterij: 3.7V
Laadspanning: 5V
Output: ≤2W
Capaciteit lithiumbatterij: 2000 mAh
Luidspreker driver: Ø66mm, 5W
Productafmetingen: Ø110*170 mm

ITALIANO

1) Microfono vivavoce
2) Pressione lunga 2 sec, ON/OFF; manopola del volume (volume +,-)
3) Risposta vivavoce/Associazione Bluetooth; Riproduzione/Pause; Pulsante TWS (True Wireless Stereo)
4) Spia LED che indica lo stato del Bluetooth
5) Foro per appendere l'altoparlante
6) Spia LED che indica lo stato della carica
7) Micro ricarica USB

Come effettuare la ricarica?
Collegare il cavo di carica USB a un computer o a un caricabatterie USB ⑦ e collegare la spina micro USB all'altoparlante.
Durante la ricarica, la spia LED ④ è sempre rossa. Il tempo di ricarica va dalle 3 alle 5 ore. Quando la batteria è completamente carica, la spia rossa si spegne.
Nota: Para no afectar la duración de la batería, no se recomienda escuchar música durante la carga.

ON/OFF
Dopo una pressione di circa 2 sec, e una volta emesso il segnale acustico, la spia LED del Bluetooth ④ lampeggerà di colore rosso. Quando l'altoparlante è acceso, dopo una pressione di ② circa 2 sec, il segnale acustico si spegnerà.

Modalità Bluetooth:
Associazione Bluetooth
Tenere premuto a lungo il pulsante ON/OFF② per accendere l'altoparlante.
Quando la spia LED ④ diventa di colore rosso-bianco intermittente è possibile procedere all'associazione dell'altoparlante, chiamata "LEXON CYLINDRE". Quando si sente il segnale acustico e la spia LED rimane bianco per tutto il tempo, significa che l'altoparlante è associato.
Connessione automatica Bluetooth
Finché l'altoparlante è associato, aprito per circa 3-5 sec. per farlo connettere automaticamente.
Riproduzione
Qualsiasi dispositivo con funzione Bluetooth può essere utilizzato per riprodurre musica. Quando l'altoparlante è associato può riprodurre musica entro 10 m.
Ruotando la manopola del volume ② in senso, il volume si alza; ruotandola in senso antiorario, il volume si abbassa. Premere ③ per riprodurre/fermare la musica.
Rispondere al telefono (vivavoce)
Quando si usa il Bluetooth è possibile usare il pulsante dell'altoparlante ③ per rispondere o agganciare il telefono. Dopo aver agganciato il telefono dopo un secondo, l'audio continuerà automaticamente la riproduzione.

Associazione forzata Bluetooth
Quando il Bluetooth è associato, aprito per tenuto premuto il pulsante per ③ circa 3 sec. e una volta emesso il segnale acustico, l'altoparlante sarà scollegato. Quando la spia LED del Bluetooth ④ lampeggia nel colore rosso e bianco, l'altoparlante è in modalità associazione Bluetooth.

A altoparlante TWS in modalità ricerca

Accendere premere due volte consecutivamente, impostando l'altoparlante in modalità ricerca.

B altoparlante TWS in modalità ricercato

Accendere premere due volte consecutivamente, impostando l'altoparlante in modalità di ricercato.

Modalità altoparlante TWS A e B
(Nota: tale funzione richiede due altoparlanti dello stesso modello)
Quando A è in modalità ricerca e B in modalità ricercato, A deve essere vicino a B per circa da 5 a 10 secondi, A e B suoneranno una volta e la spia LED del Bluetooth ④ di colore bianco lampeggerà lentamente, indicando che il TWS è associato. Una volta associato il TWS, uno dei dispositivi può controllare il volume +/- o il comando ON/OFF dell'altro.
Nota: Quando il TWS è associato, se l'altoparlante A/B precedentemente associato non è in grado di connettersi è necessario rimuovere il dispositivo Bluetooth associato, ripetere la ricerca e riavviare l'altoparlante.

Modalità disconnessione altoparlante TWS A e B
Ad ogni pressione di circa 10 sec. su A e B, ③ si disconnetteranno automaticamente dalla modalità TWS (emetteranno per due volte il segnale acustico DUDU)
Commenti
In caso di vecchio modello Bluetooth o di altre anomalie, il lato dell'applicazione visualizzerà la richiesta di una password per l'associazione. Si prega di immettere la password di quattro cifre predefinita "0000" per completare l'associazione.

Specifiche tecniche
Versione Bluetooth: 4.2+EDR
Frequenza Bluetooth: 2402~2480 MHz
Voltaggio della batteria al litio: 3.7V
Tensione di carica: 5V
Potenza: ≤2W
Capacità batteria al litio: 2000 mAh
Driver altoparlante: Ø66 mm, 5W
Dimensioni prodotto: Ø110*170 mm

ESPAÑOL

1) Micrófono manos libres
2) Mantenga pulsado 2 seg. ON/OFF; botón de cambio de volumen (volumen +, -)
3) Respuesta manos libres/sincronización Bluetooth; reproducir/pausar; botón TWS (True Wireless Stereo)
4) Luz LED indicadora de estado de Bluetooth
5) Agujero para colgar
6) Indicador LED de estado de carga
7) Carga Micro USB

¿Cómo cargar?
Conecte el cable de carga USB a una computadora o un cargador USB y conecte la clavija micro USB ⑦ al altavoz.
Al cargarlo, el indicador LED de estado ④ está rojo todo el tiempo. El tiempo de carga es de 3 a 5 horas. Cuando la batería está completamente cargada, la luz indicadora roja se apagará.
Nota: Para no afectar la duración de la batería, no se recomienda escuchar música durante la carga.

ENCENDIDO/APAGADO
Después de presionar ② durante 2 segundos y una vez que se emita un sonido, la luz indicadora de estado del LED de Bluetooth ④ parpadeará alternativamente en rojo y blanco. Cuando el altavoz está encendido, presione ② 2 segundos y una vez suene el sonido de apagado.

Modo Bluetooth:
Emparejamiento de bluetooth
Mantenga presionado el interruptor de ON/OFF ② y al sonar el sonido de aviso, el altavoz se encenderá.
La luz indicadora de estado del LED ④ conmutará en luz roja-blanca parpadea alternativamente. A continuación, puede emparejarse con un altavoz llamado "LEXON CYLINDRE", Cuando escuche el modo del aviso una vez, la luz indicadora de estado del LED mostrará la luz blanco todo el tiempo, lo que significa que el altavoz está emparejado.
Conexión automática de Bluetooth
Siempre que el altavoz esté sincronizado, vuelva a abrir durante 3-5 segundos, y se conectará automáticamente a él.
Reproducir
Cualquier dispositivo con función Bluetooth puede usarse para reproducir música. Cuando el altavoz está emparejado, puede reproducir música en 10 m.
Girando la manopla del volumen ② en sentido horario, el volumen aumenta; en sentido antihorario, el volumen se abassa. Premere ③ por rpoducre/terme la nutancia.
Responder al teléfono (vivavoce)
Cuando se usa el Bluetooth el posibile usare il pulante dell'altoparlante ③ per rispondere o agganciare il telefono. Dopo aver agganciato il telefono dopo un secondo, l'audio continuerà automaticamente la riproduzione.

Asociación forzada Bluetooth
Cuando el Bluetooth está emparejado, mantenga presionado el botón ③ durante 3 segundos, y una vez que el DUDU emita un sonido, el altavoz se desconectará. Cuando la luz indicadora de estado del LED Bluetooth ④ parpadee de color rojo-blanco alternativamente, el altavoz se encuentra en modo de sincronización Bluetooth.

A Modo de búsqueda TWS del dispositivo del altavoz

Encienda y presione dos veces de forma consecutiva, ajustando el altavoz en el modo de búsqueda.

B Modo de buscado de TWS de dispositivo del altavoz

Encienda y presione dos veces de forma ajustando el altavoz en el modo de buscado.

Modo TWS A y B del altavoz
(Nota: Para realizar esta instrucción necesita dos altavoces del mismo modelo)
Cuando A e in modalità ricerca e B in modalità ricercato, A deve essere vicino a B per circa de 5 alrededor de 5-10 segundos, A y B sonarán una vez y la luz indicadora ④ de estado del Bluetooth LED parpadeará lentamente con la luz indicadora blanco, lo que significa TWS está emparejado. Después de emparejar TWS, uno de los altavoces puede controlar el volumen de otra con +/- o ON/OFF.
Nota: Cuando TWS está emparejado, si el par de altavoces anterior A/B no se puede conectar, retire el dispositivo Bluetooth emparejado, vuelva a buscar y vuelva a emparejar el altavoz nuevamente.

El altavoz A y B desconectan el modo TWS
Cuando A y B se presionan ③ durante 10 segundos, desconectan automáticamente el modo TWS (oirá dos veces el sonido del sistema DUDU).
Observación
Debido a una antigua edición de bluetooth u otros problemas, la aplicación mostrará la solicitud de una contraseña para emparejar. Introduzca la contraseña de cuatro dígitos preestablecida "0000" para completar el emparejamiento.

Especificaciones técnicas
Versión de Bluetooth: 4.2+EDR
Frecuencia de Bluetooth: 2402~2480MHz
Voltaje de la batería de litio: 3.7V
Tensión de carga: 5V
Salida: ≤2 Br
Capacidad de la batería de litio: 2000mAh
Controlador de altavoz: Ø66mm, 5W
Tamaño del producto: Ø110*170 mm

日本語

1) ハンズフリーマイク
2) 2秒間長押し、ご電源ON/OFF、ボリューム/ご音量を変更(+、-)
3) ハンズフリー電話応答/Bluetoothペアリング, 音楽再生/停止, TWSボタン (True Wireless Stereo)
4) Bluetooth LED通知ランプ
5) 壁掛け穴
6) LED充電状態指示灯
7) MicroUSB充電

充電の方法は？
USB充電ケーブルをPCまたはUSBアダプターに接続し、MicroUSBケーブル⑦をスピーカーに接続します。
充電中は、LED通知ランプは赤色に点灯します。充電時間は、約3～5時間です。バッテリーが完全に充電されると、赤い通知ランプが消灯します。
注：バッテリーの寿命に影響を与えないように、充電中に音楽を聴くことはお勧めしません。

ON/OFF
ボタン②を2秒間長押しした後、音が1度鳴り、LED Bluetoothインジケーランプが青色から赤色に変わり点滅します。スポンタン②を2秒間長押しした後、スピーカーの電源がオンになると、音が鳴りはみます。

Bluetoothモード:
Bluetoothペアリング
電源ON/OFFスイッチ②を1回押すと音が鳴り、スピーカーがオンになります。
LEDインジケーランプが赤色から白色に交互に代わり、スピーカーが"LEXON CYLINDRE」というBluetooth名前で表示されてペアリングが可能になります。1度音が鳴った後、LEDランプが白色に点灯します。スピーカーのペアリングの成功です。
Bluetooth自動接続
スピーカーのペアリングが完了した今、今度からは約3-5秒後に自動的に接続します。
音楽再生
Bluetooth機能を備えたデバイスで音楽を再生することができます。スピーカーのペアリングが完了すると、10メートルの範囲内でBluetooth音楽を再生できます。
音量スイッチノブは3時半位の位置まで上がります。反時計回りに回すと、音量が下がります。③ボタンを押すと音楽を再生/停止できます。
電話に応答 (ハンズフリー)
Bluetooth使用中にスピーカーボタンを押すと電話に応答することができます。通話を切った1秒後、自動的再生が開始されます。

Bluetooth強制ペアリング
Bluetoothペアリング中に③ボタンを3秒間長押しすると、DUDUという音が再生されスピーカーの接続が切れます。Bluetooth LEDインジケーターランプ④が赤色から白色に交互に点滅したら、スピーカーがBluetooth"ペアリングモード"にあることを意味します。

A: TWS接続モードのスピーカー一端末

電源をオンにして連続で2回押し、スピーカーを検索モードに設定してください。

B: TWS接続済みモードのスピーカー一端末

電源をオンにして連続で2回押し、スピーカーを検索済みモードに設定してください。

スピーカーAとBでTWSモード
(注：この操作行うには、同じモデルのスピーカー2台必要です)
A が検索モード、Bが検索済みモードである場合、AをBに約5～10秒近づける必要があります。A と B から1回ビープ音が「1度再生されBluetooth LEDインジケーターランプ④が白色に3つくり点滅します。TWSペアリングが成功です。TWSモードでペアリングされると、1つのスピーカーで、もう片方の音量+-または電源ON/OFFをコントロールできます。
注：TWSで前回の使用でペアリングしたA/Bのスピーカーで接続できない場合、ペアリングされているBluetoothデバイスを外して頂戴し、再度スピーカーをペアリングしてください。

スピーカーAとBでTWSキャンセルモード
A と B のスピーカーの ③ ボタンを 10 秒間長押しすると、TWS モードがキャンセルされます。DUDU の音声が2度再生されます。
注
古いBluetoothバージョンを使用したりその他の問題が生じた際、アプリケーションがペアリングのためのパスワード要求メッセージを表示します。ペアリングを完了するには、4桁のプリセットパスワード「0000」を入力してください。

技術仕様
Bluetoothバージョン: 4.2+EDR
Bluetooth周波数: 2402～2480MHz
リチウムバッテリーの電圧: 3.7V
充電電圧: 5V
出力: ≤2W
リチウムバッテリー容量: 2000mAh
スピーカードライバー: Ø66mm, 5W
製品サイズ: Ø110*170mm

中文

1) 免提通话麦克风
2) long按2秒, 开关机; 音量调节旋钮 (+,-)
3) 免提接听/蓝牙配对; 播放 / 暂停, （对箱功能被搜索模式TWS键）
4) LED蓝牙状态指示灯
5) 悬挂孔
6) LED充电状态指示灯
7) Micro USB充电口

如何充电
将USB充电线与电脑或USB充电器连接,并将Micro USB插入音箱 ⑦ 。
音乐指示灯在充电时会一直亮红色，充电时间为3-5小时，当电池完全充满时，红灯熄灭。
注释：为了避免影响电池寿命，不建议在充电时听音乐。

开关机
长按第②开关机键约2秒钟一声提示音后蓝白红色指示灯闪烁，音箱开机，再次长按②开关机键约2秒钟一声提示音后关机。

蓝牙配对
开机后再短按②开关机键一次，一声提示音后红白指示灯交替闪烁，音箱进入蓝牙可配对模式，配对名为"LEXON CYLINDRE"，配对成功一声提示音后白色指示灯长亮。

蓝牙回连功能
已配对成功的音箱设备，音箱再次开机后约3-5秒可自动回连设备。

播放音乐
拥有蓝牙功能的手机、电脑、音乐播放设备，蓝牙配对成功可以用来播放音乐，③开关机键播时暂停音箱。 进行时旋转音量键，按 ③（播放 / 暂停）音乐。

接电话（免提）
当手机与音箱处于配对成功状态，您可以短按一次音箱的③按钮来接/挂断电话，在电话挂断后一秒,音乐将自动继续播放。

音箱与音箱的 TWS（注：此操作需要两台同型号机器）
当A音箱处于搜索模式而音箱B处于被搜索模式时，A与B在一定距离内约5-10秒A与B同时一声提示音后小白色指示灯缓慢闪烁，A与B TWS成功，配对成功后操作其中一台可以同步另外一台的声音或和关机。
注：当A与B TWS成功后，之前已配对过的A与B蓝牙连接设备连接不上时，请将已连接过的蓝牙设备删除后从新搜索配对
音箱A与音箱B的退出TWS模式
音箱A与音箱B各开机后长按③约10秒后音箱退出TWS（会听到两次嘟嘟声）。
注释
由于旧的蓝牙版本或者其他问题，应用版本会跳出询问配对密码的窗口，请输入预设置的密码"0000"来完成配对。

技术指标
蓝牙版本: 4.2 +EDR
蓝牙频率: 2402~2480MHz
锂电池电压: 3.7V
充电电压: 5V
蓝牙功率: ≤2W
锂电池容量: 2000mAh
喇叭规格: Ø66mm, 5W
产品尺寸: Ø110*170mm

한국의

1) 핸즈프리 마이크
2) 2초간 길게 눌러 전원 켜기/끄기(ON/OFF), 노브를 돌려 볼륨 조절 (볼륨 +,-)
3) 핸즈프리 전화 받기/블루투스 페어링, 재생/일시정지, TWS 버튼 (True Wireless Stereo)
4) LED 블루투스 상태표시등
5) 벽 걸이구멍
6) LED 충전 상태표시등
7) 마이크로 USB 충전 포트

충전 방법
USB 충전선을 컴퓨터 또는 USB 충전기에 연결한 다음 마이크로 USB 충전기를 ⑦ 스피커에 꽂습니다.
충전하는 동안 LED 블루투스 상태표시등④에 빨간불이 들어옵니다. 충전에는 약 3~5시간이 소요됩니다. 배터리가 완전히 충전되면 빨간색 표시등이 꺼집니다.
참고: 배터리 수명에 영향을 미치지도 않은 상태로 충전 중에는 음악을 재생하지 않는 것이 좋습니다.

ON/OFF
길게한 2초 길게 누르면 알림음이 한번 울리면서, LED 블루투스 상태표시등④에 빨간불이 깜박입니다, 스피커가 켜져 있을 때길게한 2초 길게 누르면 알림음이 한번 울리면서 스피커의 전원이 꺼집니다.

블루투스 모드:
블루투스 페어링
전원 ON/OFF 键스위치를 길게 누르면 알림음이 한번 울리면서 스피커가 켜집니다.
LED 상태 표시등 ④ 가 빨간색 와 흰색 깜박이면서 페어링 모드에 들어갑니다 "LEXON CYLINDRE"라는 이름의 블루투스 장치를 페어링 할 수 있는 상태가 됩니다. 알림음이 한번 울리고 LED 상태표시등이 흰색으로 표시되면 스피커가 페어링 되었음을 알립니다.
블루투스 자동 재생
스피커와 페어링 된 상태에서 전원이 꺼졌다 켜졌을 때 3~5초 이내에 블루투스가 자동 연결됩니다.
음악 재생
블루투스 기능이 있는 모든 기기를 사용하여 음악을 재생할 수 있습니다. 스피커와 페어링 되면 10m 범위내에서 음악을 재생할 수 있습니다.
볼륨 노브를 시계방향으로 돌리면 볼륨이 증가하고, 반시계방향으로 돌리면 볼륨이 감소합니다. ③ 버튼을 눌러 음악 재생/일시정지합니다.
전화 받기 (핸즈프리)
블루투스 사용 중 ③ 버튼을 짧게한번 눌러 스피커로 전화를 받거나 끊을 수 있습니다. 전화를 끊으면 1초 후에 오디오가 자동 재생됩니다.

블루투스 강제 페어링
블루투스 페어링 중 상태에서, 강제한을 3초 길게 누르면, '두두' 알림음이 한 번 울리며 스피커 연결이 해제됩니다. LED 블루투스 상태 표시등④가 빨간색과 흰색으로 번갈아 깜박이면, 스피커가 블루투스 페어링 모드가 활성화되었음을 의미합니다.

A 연결된 기기 (TWS 검색모드)



연결을 켜고 연속으로 두 번 눌러 스피커를 검색모드로 설정합니다.

B 검색된 기기 (TWS 검색모드)



연결을 켜고 연속으로 두 번 눌러 스피커를 검색모드로 설정합니다.

스피커 A와 B의 TWS 모드
(