

DE

Unsere Sandwich-Box (tief) besteht aus hochwertigem Edelstahl (304/18-8), mit festsitzender Silikon-Dichtung, Silikonbehälter und -schlaufe, und einem Bambus-Deckel der von Natur aus anitbakteriell ist. Bambus ist ein sehr dichtes Holz, d.h. es hat eine niedrige Feuchtigkeit im Vergleich zu anderen Holzarten. Bei richtiger Pflege, besteht dadurch eine geringere Wahrscheinlichkeit, daß es sich verzieht.

Nutzungs- und Pflegehinweise

- Die Sandwich-Box ist nicht auslaufsicher! Sie ist für trockene Lebensmittel gedacht.
- Um sicherzustellen, daß der Deckel in Position bleibt, benutzen Sie bitte immer die Silikonschlaufe.
- Die Sandwich-Box ist weder mikrowellen-/ofengeeignet, noch spülmaschinenfest.
- Reinigen Sie Ihr Bambusbrett mit heißem Seifenwasser oder einer Verdünnung von Bleichmittel und Wasser (1 Esslöffel Bleichmittel

pro 4,5L Wasser). Lassen Sie das Brett nicht über längere Zeit im Wasser liegen und trocknen Sie es immer mit einem Geschirrtuch oder etwas Küchenrolle ab.

- Um das Bambusbrett in guter Kondition zu halten und zu gewährleisten daß es nicht autrocknet und reißt/zerbricht, empfehlen wir ein lebensmittelechtes Mineralöl zu verwenden. Tragen Sie bei regelmässigem Gebrauch des Brettes das Öl monatlich mit einem Baumwolltuch auf. Wischen Sie überschüssiges Öl immer ab.
- Verwenden Sie für den Edelstahlteil keine Bleich- bzw. Reinigungsmittel die Chlor enthalten. Bei Verwendung von Scheuermitteln oder -pads kann die Oberfläche den Glanz verlieren.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur zukünftigen Verwendung auf

Veillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour référence ultérieure

Please read these instructions carefully and retain for future reference



SANDWICH BOX - LARGE STAINLESS STEEL

L O N D O N

black+blum

Materials

304/18-8 Stainless steel,
natural bamboo and silicone

304/18-8 Acier inoxydable,
Bambou naturel et silicone

304/18-8 Edelstahl,
natürlicher Bambus und Silikon

EN

The Sandwich Box Large has a high quality stainless steel (304/18-8) base, a naturally antibacterial bamboo lid and a silicone inner compartment, over-moulded seal & strap. Bamboo is a very dense wood, which means that it holds less moisture compared with other wooden boards and this makes it less prone to warping (if cared for correctly).

Use & Care

- The Sandwich Box is not leak proof and has been designed to carry dry food only.
- Always use the strap to ensure the lid stays on.
- When removed, the inner compartment is microwave & dishwasher safe. The box and lid are not.
- Clean your bamboo board with hot soapy water or a dilution of bleach and water (1 tablespoon of bleach per gallon / 4.5L of water). Do not leave the board soaking in water and make sure to dry it with a tea towel or kitchen roll after cleaning.
- To keep the bamboo board in a good condition and ensure it does not dry out or crack, we recommend using a food safe mineral oil and applying with a cotton cloth once a month (if you are using the board regularly). Make sure you wipe off any excess oil.
- Do not use bleach, cleaner containing chlorine, abrasive cleaners or scrubbers on the stainless steel as they may dull the finish.

FR

Notre Sandwich Box (grand format) comprend une boîte en acier inoxydable de haute qualité (304 / 18-8), un joint, compartiment interne et sangle en silicone, et un couvercle en bambou. Naturellement antibactérien, le bambou est un bois très dense qui retient moins d'humidité que les autres. Cette propriété le rend moins vulnérable à la déformation (si bien entretenu).

Utilisation et Entretien

- La Sandwich Box n'est pas étanche et a été conçue pour transporter uniquement des aliments secs.
- Toujours utiliser la sangle avec la Sandwich Box pour s'assurer que le couvercle reste fermé.
- Seul le compartiment en silicone est compatible au micro-ondes ou lave-vaisselle.
- Nettoyez votre planche en bambou à l'eau tiède savonneuse ou une dilution d'eau de Javel et d'eau (1 cuillère à soupe d'eau de Javel pour 1 gallon / 4,5L d'eau). Ne laissez pas la planche tremper et assurez-vous de la sécher avec un torchon ou une serviette en papier après le nettoyage.
- Pour garder la planche en bambou en bon état, et éviter qu'elle ne se dessèche et ne craque, nous vous conseillons d'utiliser une huile minérale propre à la consommation et de l'appliquer avec un chiffon en coton une fois par mois (si vous utilisez régulièrement la planche). Assurez-vous d'essuyer l'excès d'huile.
- Ne pas utiliser d'eau de Javel, nettoyeurs contenant du chlore, nettoyeurs abrasifs ou tampons à récuser sur la boîte en acier car ils peuvent dégrader la finition.

www.black-blum.com

Black and Blum Ltd. • London SE1 9PH