

Flip click clock™

un oggetto di design creato per divertire

Manuale d'uso



Caricare completamente l'orologio prima del primo utilizzo mediante il cavo di ricarica USB in dotazione. Impostare l'orologio sulla modalità di display attivato dal suono per prolungare la vita della batteria quando l'orologio non è alimentato dalla rete elettrica.

Caratteristiche del prodotto

- orologio con modalità di display attivato dal suono o display digitale a cristalli liquidi permanente
- sveglia azionata dal ribaltamento
- alimentazione con batteria ricaricabile integrata e cavo di ricarica USB incluso.

Istruzioni di configurazione e ricarica del prodotto

1. Caricare completamente l'orologio prima del primo utilizzo mediante il cavo di ricarica USB in dotazione.
2. Il punto di ricarica DC 5V si trova sul retro del prodotto. Il cavo USB può essere collegato a qualunque porta di ricarica USB, come la porta USB di un computer o un laptop alimentato o a qualunque caricabatteria per telefono USB da 5V (non incluso)
3. La spia di ricarica è di colore rosso durante la ricarica e di colore verde quando la ricarica è completa.
4. L'orologio può rimanere collegato alla rete in permanenza mediante l'adattatore di ricarica.

Presentazione dei pulsanti touch di azionamento del prodotto

(toccare a lungo = 5 secondi; toccare brevemente: 0-1 secondi)

HR/MIN toccare a lungo per accedere all'impostazione dell'ora e toccare brevemente per cambiare la cifra delle ore o dei minuti.



toccare a lungo per accedere alle impostazioni dell'ora della sveglia e toccare brevemente per confermare e uscire dalla modalità di impostazione.

V/S

toccare a lungo per cambiare il formato orario fra 12 o 24 ore e toccare brevemente per cambiare la modalità di visualizzazione dell'orologio fra display attivato dal suono e display permanente.



toccare a lungo per attivare o disattivare l'orologio.

Istruzioni operative del prodotto

- Alimentazione prodotto ATTIVATA/DISATTIVATA

1. Toccando a lungo il pulsante di alimentazione  il prodotto si attiva.
2. Per disattivarlo, toccare lo stesso pulsante per 5 secondi.

- Impostazione dell'ora

1. Toccare a lungo il pulsante **HR** (ore) o **MIN** (minuti) per 5 secondi fino a quando si ode un segnale acustico per accedere alla modalità di impostazione dell'ora e le cifre delle ore e dei minuti inizieranno a lampeggiare sulla schermata di visualizzazione.
2. Premere brevemente i pulsanti **HR / MIN** (ore / minuti) per impostare le cifre delle ore o dei minuti. Il numero può scorrere velocemente in modo automatico lasciando il dito sul pulsante. Si osservi che le cifre scorrono soltanto con valore crescente e non decrescente.
3. Dopo avere selezionato le cifre giuste delle ore e dei minuti, premere brevemente il pulsante  per confermare e uscire dall'impostazione dell'ora.

- Impostazione della sveglia

1. Toccare a lungo il pulsante  per 5 secondi fino a quando si ode un segnale acustico per accedere alla modalità di impostazione della sveglia e le cifre delle ore e dei minuti inizieranno a lampeggiare sulla schermata di visualizzazione.
2. Seguire la stessa procedura per impostare le ore e i minuti della sveglia e toccare brevemente il pulsante  per confermare e uscire dalla modalità di regolazione della sveglia.

- Impostazione nella modalità display attivato dal suono o display permanente

Il display a cristalli liquidi dell'orologio può essere impostato nella modalità display attivato dal suono o display permanente. Quando si trova nella modalità di display attivato dal suono, il display a cristalli liquidi si disattiva automaticamente quando la stanza è silenziosa e si riattiva quando si tocca l'orologio, si tocca il quadrante, si schioccano le dita o si battono le mani. Quando si trova nella modalità display permanente, il display a cristalli liquidi si attiva in modo costante e non si disattiva, ma in questo caso la batteria si scarica in due settimane.

1. toccare brevemente il pulsante **V/S** quando l'orologio è nella modalità di visualizzazione; sull'orologio viene visualizzata la scritta **on:Sd** o **- - Sd**.
on:Sd: significa visualizzazione in modalità display attivato dal suono
- - Sd: significa visualizzazione in modalità display permanente.
2. Selezionare la modalità di visualizzazione preferita

- Impostazione della visualizzazione in formato 12 ore o 24 ore

1. quando l'orologio si trova nella modalità di visualizzazione dell'ora, toccare a lungo il pulsante **V/S** per 5 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico; il formato orario cambia fra 12 ore e 24 ore.
2. Quando l'orologio si trova nel formato di visualizzazione a 12 ore, nelle ore pomeridiane viene visualizzato un punto nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Attivazione a intervalli

1. Per impostare la modalità di attivazione a intervalli quando la sveglia viene spenta, toccare uno di questi pulsanti touch.
2. Per terminare l'attivazione a intervalli, ribaltare l'orologio per disattivare la sveglia.
3. Per riattivare la sveglia per il giorno successivo, ribaltare nuovamente l'orologio (con l'icona della sveglia in alto).

I Funzione di ribaltamento H

1. Questo prodotto può essere ribaltato per attivare o disattivare la sveglia.
2. Quando l'icona con la sveglia si trova in alto, la sveglia è attivata; per indicarlo, compare anche un punto sotto il pulsante destro della schermata di visualizzazione dell'ora. Quando il logo Gingko si trova in alto, la sveglia è disattivata.
3. La sveglia può essere impostata soltanto quando l'icona della sveglia si trova in alto, poiché quando questa icona è in basso tutti i pulsanti touch sono disattivati.

Avviso sulla manutenzione sulla garanzia del prodotto

1. Questo prodotto è realizzato in legno; non lasciarlo in un locale molto umido, come una sauna, un bagno con molta umidità e affini.
2. Evitare di esporre il prodotto ai raggi solari diretti.
3. Disporre il prodotto in un punto sicuro, poiché una caduta da un tavolo o uno scaffale a una certa altezza può danneggiarlo.
4. Non utilizzare adattatori di ricarica del prodotto con potenza superiore a 6 V.
5. Una grana naturale colore legno scuro sulla superficie del prodotto è normale, e non è un difetto.
6. Non smontare il prodotto senza l'autorizzazione del fabbricante, poiché ciò potrebbe danneggiare gravemente il prodotto e rendere non valida la garanzia del fabbricante.
7. Gli eventuali danni causati da errori di azionamento/utilizzo potrebbero non essere coperti dalla garanzia del fabbricante.
8. Questo prodotto è coperto da una garanzia standard del fabbricante per un periodo di un anno dalla data di acquisto.

Flip click clock™

un oggetto di design creato per divertire

www.ging-ko.co.uk

Copyright © Gingko Electronics Ltd

Tutti i diritti sono riservati e protetti

Alle Rechte sind eingetragen und geschützt

Todos los derechos están registrados y protegidos

support@ging-ko.co.uk

Stampato in Cina

