

DE

Unsere Edelstahl-Thermosflasche hält kalte Getränke bis zu 24h kalt und heiße Getränke bis zu 12h heiß. Das Kunstlederband sorgt dafür, daß der Deckel nicht verloren geht und macht sich gut als Trageschlaufe.

Nutzungs-und Pflegehinweise

- Die Flasche vor dem ersten Gebrauch reinigen.
- Die Flasche ist nicht spülmaschinengeeignet.
- Reinigen: entfernen Sie das Kunstlederband, mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen und dann mit heißem Wasser durchspülen. Nicht in Wasser eintauchen und nach dem Abtropfen gründlich abtrocknen.
- Stets mit abgenommenen Deckel aufbewahren.
- Für eine optimale Getränketemperatur: die Flasche für 3-5 Minuten mit kochendem Wasser (heiße Flüssigkeit) oder Eiswasser (kalte Flüssigkeit) füllen und den Deckel schließen. Danach den Inhalt leeren und mit Ihrem Getränk befüllen.
- Flasche nicht überfüllen, es muss immer genügend Platz für den Deckel bestehen. Der Deckel sollte handfest angezogen werden aber ohne zusätzliche Kraft, da es durch extreme Temperaturen schwieriger sein kann ihn wieder zu öffnen.
- Vermeiden Sie Schleif-, Lösungs- oder Bleichmittel.
- Nicht für kohlenensäurehaltige Getränke geeignet.

Achtung

- Die Flasche niemals in der Mikrowelle verwenden.
- Nicht zur Aufbewahrung von Milchprodukten oder Babynahrung geeignet.
- Bei Verwendung heißer Getränke außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

EN

Our stainless steel insulated water bottle can keep your cold drinks cold for up to 24 hours and hot drinks hot for up to 12. The artificial leather strap means you don't have to worry about losing the lid and creates a handy carry loop.

Use & Care

- Clean your bottle prior to initial use.
- Do not put in a dishwasher.
- To clean: Remove the strap before washing, then use warm water and washing-up liquid. Rinse thoroughly with hot water but do not fully immerse in water. Dry thoroughly.
- Always store with the lid off.
- For optimum drink temperature: Pre-fill for 3-5 minutes with the lid closed, using either boiling water for hot liquid or iced water for cold liquid. Empty bottle & fill with your drink.
- Do not overfill your bottle. Leave sufficient space in the neck to fit the lid.
- After filling, always ensure that the lid is tightly closed. Lid must be hand-tightened but without extra force as the extreme temperatures will make it more difficult to open.
- Avoid applying abrasives, solvents and bleach products to your bottle.
- Do not use for carbonated drinks.

Caution

- Never use in a microwave.
- This product must not be used for keeping milk products or baby food warm or cool.
- Keep out of reach of children when product contains hot liquids.

black+blum
L O N D O N

INSULATED WATER BOTTLE



Please read these instructions carefully and retain for future reference

Veillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour référence ultérieure

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur zukünftigen Verwendung auf

Materials

304/18-8 stainless steel, Silicone, TPR ring, Artificial leather

304/18-8 Acier inoxydable, Silicone, Anneau TPE/TPR, Cuir artificiel

304/18-8 Edelstahl, Silikon, TPR-Ring, Kunstleder

FR

Notre bouteille isotherme en acier inoxydable peut garder vos boissons froides jusqu'à 24 heures et les boissons chaudes jusqu'à 12 heures. Le bracelet en cuir artificiel retient le bouchon après ouverture et crée une sangle de transport pratique

Utilisation & entretien

- Nettoyez votre bouteille avant la première utilisation.
- Ne pas mettre au lave-vaisselle.
- Pour nettoyer: Enlevez la sangle avant de la laver, puis utilisez de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Rincez abondamment à l'eau chaude, mais ne plongez pas la bouteille complètement dans l'eau. Sécher soigneusement.
- Rangez toujours avec le bouchon ouvert
- Pour une température optimale de la boisson: Pré-remplir pendant environ 3 à 5 minutes avec le couvercle fermé, en utilisant de l'eau bouillante pour un liquide chaud ou de l'eau glacée pour un liquide froid. Vider la bouteille avant de la remplir avec votre boisson.
- Ne pas remplir votre bouteille en excès. Laissez assez d'espace pour refermer correctement la bouteille.
- Évitez d'appliquer des abrasifs, des solvants et des produits de blanchiment sur votre bouteille.
- Ne pas utiliser pour les boissons gazeuses.

Attention

- Ne jamais utiliser au micro-ondes.
- Ce produit ne doit pas être utilisé pour garder les produits laitiers ou les aliments pour bébés chauds ou froids.
- Tenir hors de la portée des enfants lorsque le produit contient des liquides chauds.

www.black-blum.com
Black and Blum Ltd. • London SE1 9PH